


Anleitung zum korrekten Trennen von Zwillingschläuchen mit dem MZS-Universal Trennmesser

1.



Positionieren Sie den Schlauchtrenner MZS-Universal in einem Schraubstock und spannen Sie ihn fest. Schieben Sie die Führungsrollen auseinander. Ölen Sie die Oberseite des Schneidmessers ein.

2.



Halten Sie den Schlauch mit beiden Händen fest und drücken Sie ihn auf die Klinge, bis diese zwischen den Schläuchen zum Vorschein kommt.

3.



Positionieren Sie die Führungsrollen neben beiden Seiten des Schlauches und ziehen Sie sie fest. Der Schlauch muss parallel zu den Referenzlinien verlaufen.

4.



Schmieren Sie den Raum zwischen den beiden Schläuchen mit einer kleinen Menge Öl ein.

5.



Halten Sie den Schlauch fest und drücken Sie die Führungskugel nach unten. Nun ziehen Sie den Schlauch langsam durch die Klinge.

6.



Überprüfen Sie unmittelbar nach der Trennung der Schläuche die Unversehrtheit der Außendecke. Wenn sie versehentlich aufgeschnitten wurde und der Druckträger freiliegt, ist es notwendig, diesen defekten Teil zu entsorgen.

Als persönliche Schutzausrüstung sind geeignete Schutzbrille und Handschuhe angeraten!

